

メール認証をスキップするとき

2027年2月のメール認証本格運用開始前まではメール認証をスキップできます。

メール認証を行わずログインする場合に使用してください。

ただし、メール認証本格運用開始後は「スキップ」のボタンは表示されなくなります。

1. 「スキップ」を押す

以下のメールアドレスに認証コードを送信しました。
U*****@abc.com

メールを受信された方
メール本文に記載されている認証コードを入力し、OKボタンを押下してください。

認証コード:

メールを受信できない方
メールが届かない場合、以下のケースが考えられます。

- ・認証コードメール送信先のメールアドレスに不備がある
- ・迷惑メール設定がされている
- ・受信拒否リストにメールアドレスまたはドメイン名が設定
- ・迷惑メール受信時、迷惑メール、ゴミ箱への自動振り分け

送信元アドレス: obd-info@epti-mail.naltec.go.jp

認証コードを再送する場合は、「認証コード再送」ボタンを押下してください。

認証コード再送

上記の対応で解決しない場合は、OBD検査ポータルをよくある質問を確認してください。
よくある質問(FAQ)メールが届かない

戻る スキップ OK

例：特定 DTC 照会アプリの認証画面
(他のシステムにおいても同じ内容の画面が表示されます)

2. 内容を確認し、「はい」を押す

確認

移行期間中は引き続き本確認画面は表示されます。
また、移行に関する詳細はOBD検査ポータルをご確認ください。

はい

《メニュー》画面が表示されます。



メモ

以下の画面が表示された場合、①の証明書を選択し、②の「OK」を押してください。

証明書の選択

サイト www.epti-mng.naltec.go.jp:443 では資格情報が必要です:

apuser001 OBD CA Root PNSCM101 2025/1/4	①
---	---

証明書情報 ② OK キャンセル